

- Москва 107140, Леснорядский пер, 18, ст. 6, оф. 11
+7 (495) 120-60-10
- Новосибирск 630039, ул. Большевистская, 131, оф. 211
+7 (383) 212-09-82
- Барнаул 656037, пр. Ленина, 154а, корп. 7, оф. 205
+7 (3852) 502-756
- Новокузнецк 654007, ул. Павловского 11а, оф. 512
+7 (3843) 99-37-71



<https://www.st54.ru>

Инструкция по эксплуатации наручного пейджера iBells — 203

Регистрация кнопки

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2-х секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее «001»
3. Нажмите кнопку ENT, чтобы изменить мигающую цифру; нажмите кнопку FUN, чтобы перейти в следующий сегмент
4. Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки
5. Для регистрации следующей кнопки, выполните пункты 3, 4
6. По окончании регистрации кнопок нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «F1»
7. Нажмите и удерживайте кнопку ENT. Регистрация кнопок завершена.

* Примечание:

1. Устройство может хранить в памяти до 10 последних вызовов. Номера последовательно отображаются на экране устройства. Первая цифра указывает количество вызовов (до последнего вызова)
2. Если кнопка вызова имеет три функции, то на ЖК-дисплее отображается функция вызова: 6 - вызов, 8 - запрос счета. При нажатии отмены вызываемый номер пропадет из списка на устройстве.

Выбор режима оповещения

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F2»
3. Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «000»-«005». Изменение числа производится нажатием кнопки ENT (000 - звуковой сигнал, 001-005 - вибросигнал длительностью от 1 до 5 сек соответственно)
4. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «F2»
5. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

Длительность отображения на ЖК-дисплее

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F3»
3. Нажмите и удерживайте FUN до появления на ЖК-дисплее числа в интервале «000» – «099», изменение числа производится нажатием кнопки ENT (000 - неограниченное время отображения, 001-099 - время отображения 1 -99 сек соответственно)
4. По окончании изменения нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «F3»
5. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

Удаление кнопки вызова из списка зарегистрированных

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F4»
3. Нажмите и удерживайте кнопку FUN, высветится минимальный зарегистрированный номер
4. Нажимайте кнопку ENT для выбора номера, который необходимо удалить, нажмите и удерживайте кнопку ENT для удаления, на ЖК-дисплее отобразится следующий зарегистрированный номер
5. По окончании удаления нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «F4»
6. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

Инициализация

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F5»
3. Зажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «000», нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку ENT, при появлении на экране «000» инициализация завершена
4. По окончании инициализации нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «F5»
5. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

Установка часов

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2-х секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F6»
3. Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее текущего времени, например 08:10
4. Кнопкой ENT установите нужное значение, кнопка FUN переключает между часами и минутами
5. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «F6»
6. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

* При замене батареи время сбрасывается в 00:00

Выбор типа отображения (числа или буквы)

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2-х секунд кнопку FUN, на дисплее появляется «F1»
2. Нажмите кнопку ENT до появления на ЖК-дисплее «F7»
3. Удерживайте кнопку FUN нажатой до появления на дисплее числа в интервале «00»-«89». Значения 00-17 — цифровое представление (установлено по умолчанию), значения 18-89 - первый символ буквенный (ABCDEFGHIJ). Нажимайте кнопку ENT для изменения значения, удерживайте кнопку ENT для быстрой смены значений
4. По окончании установки нажмите и удерживайте кнопку FUN до появления на ЖК-дисплее «F7»
5. Нажмите и удерживайте кнопку ENT для завершения.

Режим сна

Для переключения в режим сна длительно удерживайте кнопку ENT (около 5 сек, в режиме ожидания). На экране в левой части появится «1», что равносильно выключению устройства), для возвращения к рабочему режиму снова длительно удерживайте кнопку ENT около 5 сек (на экране в левой части «1» исчезнет).
Функция F8 - должно быть 88-88
Функция F9 - должно быть 181